



Führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Montage der Sprossenwand an der Wand:

1. Befestigen sie die 2 Wandabstandhalter zur Wandmontage mit den dafür vorgesehenen Schrauben an der hinteren seite der Sprossenwand.
2. Stellen sie nun die Sprossenwand an die vorgesehene stelle an ihrer Wand und richten sie aus . Die löcher anzeichnen wähen sie an der Wand steht.
3. Bohren sie nun, die löcher in die Wand.
4. Setzen sie die mitgelieferten Dübel ein Verschrauben sie nun ihre Sprossenwand an der Wand und ziehen sie die schrauben zur Wandmontage abschließend fest.  
Ihre Sprossenwand ist nun fertig montiert.



 **Wichtig: Führen sie ein stabilität test durch!!**

Für weitere fragen stehen wir ihnen gerne zur verfügung.

[www.artimexsport.com](http://www.artimexsport.com)