



Führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Montage der Sprossenwand an der Wand:

Schritt 1: Befestigen sie die 4 Wandabstandshalter (foto1), an den dafür vorgesehenen Stellen, an der Rückseite der Sprossenwand. Tun sie dies mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.



Schritt 2

Befestigen sie die Metallwinkel zur Wandmontage der Sprossenwand (foto3), mit den dafür vorgesehenen Schrauben an den dafür vorgesehenen Stellen (foto 4), jeweils unterhalb der Wandabstandshalter.



Schritt 3 : Stellen sie nun die Sprossenwand an die vorgesehene stelle an ihrer Wand und richten sie aus (**Foto 5**). Die löcher anzeichnen wähen sie an der Wand steht.



Schritt 4: Bohren sie nun, die löcher in die Wand (**Foto 6**).



Schritt 5: Setzen sie die mitgelieferten Dübel ein(**Foto7**).



Schritt 6: Verschrauben sie nun ihre Sprossenwand an der Wand (**foto8**) und ziehen sie die schrauben der Metallwinkel zur Wandmontage abschließend fest.

Ihre Sprossenwand ist nun fertig montiert.

! **Wichtig: Führen sie ein stabilität test durch!!**

Fur weitere fragen stehen wir ihnen gerne zur verfügung.

www.artimexsport.com

Oder siehe video <http://www.youtube.com>

