

Montage Sprossenwand aus Buche, code 216 F

Führen Sie bitte die folgenden Schritte zur **Montage** der **Sprossenwand** an der Wand:

Schritt 1: Befestigen sie die Metallwinkel zur Wandmontage der **Sprossenwand**, mit den dafür vorgesehenen Schrauben an den dafür vorgesehenen Stellen, jeweils unterhalb der Wandabstandshalter

Schritt 2: Stellen sie nun die **Sprossenwand** an die vorgesehene Stelle an ihrer Wand und richten sie aus. Die Löcher anzeichnen während sie an der Wand steht.

Schritt 3: Bohren sie nun, die Löcher in die Wand

Setzen sie die mitgelieferten Dübel ein.

Schritt 4: Verschrauben sie nun ihre **Sprossenwand** an der Wand und ziehen sie die Schrauben der Metallwinkel zur Wandmontage abschließend fest.

Ihre **Sprossenwand** ist nun fertig montiert. Wichtig: Führen sie ein Stabilitätstest durch!!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

www.artimexsport.com

